



MOTOSIERRA MSA 120 C

La motosierra MSA 120C de STIHL Batería es el equipo ideal para quienes buscan realizar su propia poda de árboles o leña en casa. La comodidad de trabajar con un equipo liviano, silencioso y de fácil accionamiento lo convierten en el equipo preferido de los dueños de casa que disfrutan de las tareas del Jardín.



MOTOSIERRA MSA 120 C

Freno QuickStop

Este sistema de frenado adicional ubicado frente a la mano delantera otorga mayor seguridad ante rebotes. El freno se encuentra en la empuñadura trasera. Soltando el seguro se detiene la cadena en segundos.

Freno de cadena delantero QuickStop

Al presionar la protección delantera, el freno de cadena se activa manualmente y se bloquea la cadena de la motosierra.

Cuando hay un rebote suficientemente fuerte de la motosierra, el freno de cadena se activa de inmediato. Además, esto ocurre en todas las posiciones y sin tocar la protección delantera con la mano izquierda. Su motosierra STIHL se detiene en fracciones de un segundo.



Máquinas con batería

La batería se introduce en la caja que está en la carcasa de la máquina. La batería se pone y se quita con toda facilidad.

Tensador Manual

Tensado lateral de cadena para un fácil ajuste sin herramientas.

Sistema Ematic

Este sistema asegura una máxima lubricación, mayor protección del sistema de corte y una reducción del 50% del consumo de aceite.

Ficha Técnica

Modelo	MSA 120 C
Tecnología de Batería	Ion Litio
Voltaje	36 V.
Peso	2,5 Kg. (sin herramientas de corte)
Espada	12" - 30 cm
Duración Batería	35 minutos (uso continuo)
Uso	Ocasional para leña y poda domiciliaria

* Peso sin herramienta de corte

